

内蔵 LSI RAID アレイ ユーザ マニュアル xw4200/xw6200/xw8200/xw9300 ワークステーション用



目次

内蔵 LSI RAID コントローラとホスト バス アダプタ	2
内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順	2
内蔵ミラー拡張アレイを構成する	2
内蔵ストライプ アレイを構成する	3
HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ミラー拡張アレイに移行する	3
HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ミラー拡張アレイを設定する	3
HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ストライプ アレイを設定する	4
手動の OS インストールにより内蔵ミラー拡張アレイを設定する	4
手動の OS インストールにより内蔵ストライプ アレイを設定する	4
データ用の内蔵ミラー拡張アレイを設定する	5
データ用の内蔵ストライプ アレイを設定する	5

内蔵 LSI RAID コントローラとホスト バス アダプタ

このマニュアルは、ご使用の HP xw4200 Workstation、HP xw6200 Workstation、HP xw8200 Workstation、または HP xw9300 Workstation で内蔵 LSI RAID を使用するための方法について説明しています。

注記: RAID 機能を利用するには、2 つ以上の SCSI HDD を内蔵 LSI RAID デバイスに接続している必要があります。Web サイト http://www.hp.com/support/workstation_manuals (英語)、http://www.jpn.hp.com/doc/manual/workstation/hp_workstation.html (日本語) から、ご使用のワークステーションの『Service & Technical Reference Guide (英語版)』『テクニカルリファレンスガイド(日本語版)』を参照してください。

警告: 内蔵 LSI RAID を有効にする前に、ユーザ データをすべてバックアップしてください。以降の処理により RAID セット内で使用されているドライブ上のデータがすべて破棄される場合があります。

内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順

- ワークステーションの電源を入れるか、再起動します。
- 画面に “F10=Setup” と表示されたら <F10> キーを押します。
- 使用言語をリストから選択して <Enter> キーを押します。[] に続く () 内は日本語表示の場合を示します。
- 矢印キー (左、右、上または下) を使って選択します。
- HP xw8200 Workstation のオンボード LSI RAID コントローラの場合:
 - [Security] (セキュリティ) → [Device Security] (デバイス セキュリティ) → [OnBoard SCSI Controller = Device available] (OnBoard SCSI Controller = デバイス使用可) と選択して、<F10> キーを押して変更を受け入れます。
 - [Advanced] (カスタム) → [Device Options] (デバイス オプション) → [SCSI Option ROM = Enable] (SCSI Option ROM = 有効) と選択して、<F10> キーを押して変更を受け入れます。
 - 変更を適用し保存するには、左または右の矢印キーを使って [File] (ファイル) を選択し、上または下の矢印キーを使って [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) を選択して <Enter> キーを押します。
- HP xw9300 Workstation のオンボード LSI コントローラ (RAID ではない) の場合:
 - [Advanced] (カスタム) → [Device Options] (デバイス オプション) → [SCSI Option ROM = Disable] (SCSI オプション ROM = 無効) と選択して、<F10> キーを押して変更を受け入れます。
 - 変更を適用し保存するには、左または右の矢印キーを使って [File] (ファイル) を選択し、上または下の矢印キーを使って [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) を選択して <Enter> キーを押します。
 - 下記の手順で RAID を構成した後、SCSI Option ROM を再度有効にします。
- HP xw4200 Workstation、HP xw6200 Workstation、HP xw8200 Workstation、および HP xw9300 Workstation の内蔵 LSI RAID HBA (ホスト バス アダプタ) 付きの場合:
 - 左または右の矢印キーを使って [Advanced] (カスタム) を選択し、上または下の矢印キーを使って、HBA が取り付けられている適切な I/O スロットを選択して <Enter> キーを押します。
 - [Option ROM = Enable] (オプション ROM ダウンロード = 有効) であることを確認します。
 - 変更を適用し保存するには、左または右の矢印キーを使って [File] (ファイル) を選択し、上または下の矢印キーを使って [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) を選択して <Enter> キーを押します。
- 作成対象の RAID に必要な場合は、RAID ファームウェアと OPRM をダウンロードしてアップデートしてください。RAID ファームウェアと OPRM のアップデート ユーティリティは <http://www.hp.com/go/workstationsupport> (英語)、<http://www1.jpn.hp.com/products/workstations/support/index.html> (日本語) から入手できます。

内蔵ミラー拡張アレイを構成する

- ワークステーションを再起動します。
- POST メッセージを表示するには、POST 中にどれかキーを押します。

3. 下記のメッセージが画面に表示されたら、<CTRL-C> キーを押して、LSI Logic Configuration Utility に入ります。
Press Ctrl-C to start LSI Logic Configuration Utility...
4. アレイを構成する対象のアダプタを選択します。
5. [RAID Properties] (日本語はなし。全て英語表記) を選択します。
6. 矢印キー (上または下) を使って、アレイのプライマリドライブを選択し、<Space> キーを押します。
7. 単一ドライブ (OS またはデータ) を移行している場合は、<F3> キーを押します。それ以外の場合は、<Delete> を押します。
8. 矢印キー (上または下) を使って、アレイの、次のドライブを選択し、<Space> キーを押します。
9. アレイに構成するドライブがあればステップ 8 を繰り返します。アレイには 2 台から 6 台のドライブを収容できます。
10. <Esc> を押します。
11. 矢印キー (上または下) を使って <Save changes then exit this menu> (日本語はなし。全て英語表記) を選択し、<Enter> を押します。
12. <Esc> を押します。
13. 矢印キー (上または下) を使って <Exit the Configuration Utility> (日本語はなし。全て英語表記) を選択し、<Enter> を押します。

内蔵ストライプ アレイを構成する

1. ワークステーションを再起動します。
2. POST メッセージを表示するには、POST 中にどれかキーを押します。
3. 下記のメッセージが画面に表示されたら、<CTRL-C> キーを押して、LSI Logic Configuration Utility に入ります。
Press Ctrl-C to start LSI Logic Configuration Utility...
4. アレイを構成する対象のアダプタを選択します。
5. [RAID Properties] (日本語はなし。全て英語表記) を選択します。
6. 矢印キー (上または下) を使って、アレイの最初の HDD を選択します。
7. 次のメッセージを切り替えるには <Space> キーを押します。
Array Disk? = [Yes]
8. アレイに 2 台から 6 台の HDD を構成するまでステップ 6 と 7 を繰り返します。
9. <Esc> を押します。
10. 矢印キー (上または下) を使って [Save changes then exit this menu] (日本語はなし。全て英語表記) を選択し、<Enter> を押します。
11. <Esc> を押します。
12. 矢印キー (上または下) を使って <Exit the Configuration Utility> (日本語はなし。全て英語表記) を選択し、<Enter> を押します。

HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ミラー拡張アレイに移行する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ミラー拡張アレイを構成する**」の手順を実行します。
3. Restore Plus! CD を挿入してシステムを起動します。
4. 画面の指示に従ってリカバリを実行します。

HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ミラー拡張アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。

2. セクション「**内蔵ミラー拡張アレイを構成する**」の手順を実行します。
3. **Restore Plus!** CD を挿入してシステムを起動します。
4. 画面の指示に従ってリカバリを実行します。

HP リカバリ メディアを使用して、内蔵ストライプ アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ストライプ アレイを構成する**」の手順を実行します。
3. **Restore Plus!** CD を挿入してシステムを起動します。
4. 画面の指示に従ってリカバリを実行します。

手動の OS インストールにより内蔵ミラー拡張アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ミラー拡張アレイを構成する**」の手順を実行します。
3. Web サイト <http://www.hp.com/go/workstationsupport> (英語) に行きます。
4. ご使用のワークステーションを選択します。
5. 「download drivers and software」をクリックします。
6. ご使用のオペレーティング システムを選択します。
7. 「driver storage」をクリックします。
8. 「LSI Logic Ultra320 SCSI Adapters Driver」のダウンロード用アイコンをクリックします。
9. [download] をクリックし、ドライバを暫定の場所に保存します。
10. 暫定の場所でダウンロードしたファイルをダブル クリックします。画面の指示に従って解凍を実行します。
注記: ファイルの内容は、通常 c:\\$wsetup¥\$pxxxxxx に解凍されます。ここで spxxxxxx は、ダウンロードしたファイルの名称です。
11. [スタート] → [ファイル名を指定して実行] を選択し、テキストボックスに「cmd」を入力して [OK] をクリックします。
12. ディレクトリ c:\\$wsetup¥\$pxxxxxx に移動します。
13. <path>¥Driver の内容を、空きフロッピー ディスクのルートディレクトリにコピーします。
注記: ファイルを 3.5 インチ フロッピー ディスクに保存する必要があります。OS セットアップ中にドライバをワークステーションにコピーするとき、フロッピー ディスクドライブしか参照できないからです。

手動の OS インストールにより内蔵ストライプ アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ストライプ アレイを構成する**」の手順を実行します。
3. Web サイト <http://www.hp.com/go/workstationsupport> (英語) に行きます。
4. ご使用のワークステーションを選択します。
5. 「download drivers and software」をクリックします。
6. ご使用のオペレーティング システムを選択します。
7. 「driver storage」をクリックします。
8. 「LSI Logic Ultra320 SCSI Adapters Driver」のダウンロード用アイコンをクリックします。
9. [download] をクリックし、ドライバを暫定の場所に保存します。
10. 暫定の場所でダウンロードしたファイルをダブル クリックします。画面の指示に従って解凍を実行します。
11. **注記:** ファイルの内容は、通常 c:\\$wsetup¥\$pxxxxxx に解凍されます。ここで spxxxxxx は、ダウンロードしたファイルの名称です。

12. [スタート] → [ファイル名を指定して実行] を選択し、テキストボックスに「cmd」を入力して [OK] をクリックします。

13. ディレクトリ c:\swsetup\spxxxxxx に移動します。

14. <path>\Driver の内容を、空きフロッピー ディスクのルートディレクトリにコピーします。

注記: ファイルを 3.5 インチ フロッピー ディスクに保存する必要があります。OS セットアップ中にドライバをワークステーションにコピーするとき、フロッピー ディスクドライブしか参照できないからです。

データ用の内蔵ミラー拡張アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ミラー拡張アレイを構成する**」の手順を実行します。

データ用の内蔵ストライプ アレイを設定する

1. セクション「**内蔵 LSI RAID を有効にするための共通手順**」の手順を実行します。
2. セクション「**内蔵ストライプ アレイを構成する**」の手順を実行します。

**安全に関するご注意**

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマ インフォメーション センタへ

03-6416-6660 月～金9:00～19:00 土10:00～18:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HP Workstation 製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/workstation>

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2005年9月現在のものです。

本書に記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、

いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

本書は、『HP User Manual for LSI Integrated RAID on HP xw4200/xw6200/xw8200/xw9300 Workstation』(英語)をもとに加筆・修正して日本語で提供するものです。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー



PDFWS05002-01